ユーティリティーソフトウェア セットアップガイド

本書について

- ・本書に掲載されている画像は、Windows Vista (32bit 版) を使用した場合の例です。お使いのパソコン環境での表示とは異なる場合があります。
- ・ 本書の内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

IBM および PC/AT は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。

その他、本書で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本書中では TM、® マークは一部明記していません。

ご注意

- ・ユーティリティーソフトウェアは SoftBank 842P 専用です。それ以外の携帯電話ではご利用になれません。(以降の説明では、842P を「本機」と記載します。)
- ・このソフトウェアを使用して損害が発生した場合、当社はその責任は負いかねますのでご了承ください。
- ・ お客様ご自身で携帯電話およびパソコンに登録された情報内容は、バックアップをとるか、別にメモをとるなどして保管くださるようお願いします。万一、登録された情報内容が消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- · このソフトウェアを使ってデータ転送をするときは、電池を十分に充電して行ってください。

目次

1 はじめに	4
842P USB(USB ドライバ)	4
842P Modem Wizard	4
2 動作環境	4
3 842P USB(USB ドライバ) をインストール/アンインストールする	
842P USB(USB ドライバ) のインストール	5
842P USB(USB ドライバ) のアンインストール	6
4 842P Modem Wizard をインストール/アンインストールする	7
842P Modem Wizard のインストール	
842P Modem Wizard のアンインストール	9
5 842P Modem Wizard を起動する	10
通信の設定	10
設定した通信を実行する	10
切断のしかた	10
6 故障かな?と思ったら	11

1 はじめに

このセットアップガイドでは、842P USB(USB ドライバ) のインストール方法、および 842P Modem Wizard のインストールとセットアップの方法を説明しています。842P Modem Wizard の詳しい使い方については、ヘルプを参照してください。

■ 842P USB(USB ドライバ)

842P USB(USB ドライバ) は、USB ケーブルを使って本機とパソコンを接続するデバイスドライバです。842P Modem Wizard やソフトバンクユーティリティーソフトを使用する前に、842P USB(USB ドライバ) をパソコンにインストールしてください。

・ソフトバンクユーティリティーソフトは、ソフトバンク携帯電話とパソコンを USB ケーブルで接続し、 携帯電話のデータを転送/編集/管理するソフトウェアです。 ソフトバンクホームページ「 http://www.softbank.jp/mb/r/sbu/ 」よりダウンロードできます。

■ 842P Modem Wizard

842P Modem Wizard は、パソコンでパケット通信 \angle 64K データ通信の接続設定を簡単に作成するためのアプリケーションです。

機能	機能概要
ダイヤルアップ作成	パケット通信用/ 64K データ通信用のダイヤルアップ接続設定を行い、 登録します。
通信設定	接続する通信ポート(COM ポート)の設定を行います。
APN(接続先)設定	本機からの APN 情報の取得、接続先リストに表示されている APN 情報の追加/編集/削除を行います。
設定情報の書き込み	接続先リストに表示されている APN 情報を本機に書き込みます。
詳細情報設定	ダイヤルアップ接続時に使用する IP アドレス、DNS サーバーアドレス や WINS アドレスの指定を行います。

2 動作環境

パソコン本体	PC / AT 互換機
os	・ Windows 7 (32bit 版/ 64bit 版) ・ Windows Vista SP2 (32bit 版/ 64bit 版) ・ Windows XP Home Edition/Professional SP3 上記いずれかの OS(日本語版)が正常に動作すること
ハードディスクの空き容量	100 MB 以上
インターフェイス	専用の USB ケーブルと USB ポート

3 842P USB(USB ドライバ)を インストール/アンインストールする

- Administrator または管理者権限でログオンしてください。
- · USB ケーブルを接続しない状態でインストールしてください。
- ・ セットアップを開始する前に、起動しているアプリケーションをすべて終了してください。

■ 842P USB(USB ドライバ) のインストール

1. パナソニックのホームページにアクセスする。 http://panasonic.jp/mobile/support/download/842p/

2. [USBドライバダウンロードへ]をクリック→

使用許諾契約書をよく読み、同意する場合は [同意する]をクリック。 同意しない場合は [同意しない]をクリックしてダウンロードを中断してください。

- **3.** ダウンロードについてのご注意等をお読みの上、PCにインストールされているOSに 適したドライバのダウンロードボタンをクリック。
- 4. ダウンロードしたファイルをダブルクリックして、ファイルを展開します。

ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。 この警告は、Windowsのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

Windows Vista (64bit 版) の場合: [Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、**[このドライバソフトウェアをインストールします]** を選択してください。

・[セキュリティの警告] 画面が表示されたら、 **【実行する**】を選択してください。



[ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、**[続行]**を選択します。

5. 展開して出来たフォルダ内の [**842p_ins.exe**] を ダブルクリックしてインストールしてください。

6. [OK] をクリック



インストールが始まります。

7.842Pを接続



インストールの途中で、「842Pを接続して下さい。」と表示されたら、 移動機の電源を入れ、USBモードを通信モードに設定してパソコンへ 接続してください。

8. [OK] をクリック



本画面が表示されたら、インストールは正常に終了しました。

※WindowsXPの場合は、すべてのインストールが終了してから842Pを接続してください。

■ 842P USB(USB ドライバ) のアンインストール

· USB ケーブルを接続しない状態で実行してください。

Windows 7 の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムと起動] → [842P USB] → [アンインストールと変更] → [ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、[続行] を選択 → [OK] → [はい] または[いいえ]

・[はい]を選択すると、パソコンが再起動します。

Windows Vista の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] → [842P USB] → [アンインストールと変更] → [ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、[続行] を選択 → [OK] → [はい] または[いいえ]

・[はい]を選択すると、パソコンが再起動します。

Windows XP の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムの追加と削除] → [842P USB] → [変更と削除] → [OK] → [はい] または[いいえ]

・[はい]を選択すると、パソコンが再起動します。

USB ケーブル利用上の注意

USB ケーブルを外すときは、データ転送を行っていないことを確認してください。データ転送中に USB ケーブルを取り外すと、転送中のデータが失われる場合があります。

4 842P Modem Wizard を インストール/アンインストールする

- Administrator または管理者権限でログオンしてください。
- ・842P Modem Wizard のインストールの前に、他のアプリケーションはすべて終了してください。

■ 842P Modem Wizard のインストール

- **1.** パナソニックのホームページにアクセスする。 http://panasonic.jp/mobile/support/download/842p/
- **2.** [Modem Wizardダウンロードへ]をクリック→

使用許諾契約書をよく読み、同意する場合は[**同意する**]をクリック。 同意しない場合は[**同意しない**]をクリックしてダウンロードを中断してください。

- 3. ダウンロードについてのご注意等をお読みの上、 [842P Modem Wizardダウンロード]をクリック。
- 4. ダウンロードしたファイルをダブルクリックして、ファイルを展開します。

ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。 この警告は、Windowsのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

Windows Vista (64bit 版) の場合: [Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、**[このドライバソフトウェアをイン ストールします**] を選択してください。

・[セキュリティの警告] 画面が表示されたら、 【実行する】を選択してください。



[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら、[続行]を選択します。

5. 展開して出来たフォルダ内の[842P Modem Wizard.exe]をダブルクリック。 **しばらく時間がかかる場合があります。

.NET Framework のインストール画面が表示される場合があります。その場合は表示される内容に従い .NET Framework のインストールをしてください。

6. インストールを開始 **→ [次へ**]をクリック。



7. インストールフォルダの選択 → ユーザーを選択 → [次へ]をクリック。 インストール先を変更する場合は[参照]をクリックしてフォルダを選択し、[OK]をクリック。



8. インストールの確認 → [次へ]をクリック。



9. インストールの完了 → [閉じる]をクリック。



■ 842P Modem Wizard のアンインストール

Windows 7の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムと起動] → [842P Modem Wizard] → [アンインストール] → 確認画面で [はい] を選択 → [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら、[許可]を選択

Windows Vista の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] → [842P Modem Wizard] → [アンインストール] →確認画面で [はい] を選択→ [ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、[**許可**] を選択

Windows XP の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムの追加と削除] → [842P Modem Wizard] → [削除] → 確認画面で [はい] を選択

5 842P Modem Wizard を起動する

本機の電源を入れ、以下の確認をしてから842P Modem Wizard を起動してください。

- 842P USB(USB ドライバ)のインストール完了
- ・本機とパソコンの USB ケーブル接続完了 (本機の USB モード設定は通信モードに設定してください。)

■ 通信の設定

[スタート] → [すべてのプログラム] → [842P Modem Wizard] → [842P Modem Wizard]

- ・842P Modem Wizard で APN 情報の参照、設定及びダイヤルアップ作成を行うことができます。詳しくは、ヘルプを参照してください。
- ※ 842Pの電源を切った場合は、842P内の接続先情報が消えてしまうため、再度[APN設定]画面で、 [設定を書き込む]を実行した後、[ダイヤルアップ作成]を実施してください。

■ 設定した通信を実行する

Windows 7 の場合

[スタート] → [デバイスとプリンター] → [SoftBank 842P] を右クリック → [842P Modem Port をダイヤル]**をクリック

Windows Vista の場合

[スタート] → [接続先] → [842P Modem Port] ※→ [接続] → [ダイヤル] をクリック

Windows XP の場合

[スタート] → [接続] → [842P Modem Port] ※→ [ダイヤル] をクリック

※ ダイヤルアップ作成画面で接続名を変更した場合、変更した接続名が表示されます。

■ 切断のしかた

1. タスクトレイのダイヤルアップアイコンをクリック



2. Windows 7 の場合

[842P Modem Port 接続済み]**→[切断]をクリック

Windows Vista の場合

[接続または切断] → [842P Modem Port] ※→ [切断] をクリック

Windows XP の場合

[切断]をクリック

※ ダイヤルアップ作成画面で接続名を変更した場合、変更した接続名が表示されます。

6 故障かな?と思ったら

症状	確認すること/処置
842P Modem Wizard がインストールできない (842P Modem Wizard のインストールを途中で キャンセルし、再度イン ストールしようとした場 合など)	以前のインストーラファイルが残っている可能性があります。 Microsoft 社から Windows Installer Clean Up をダウンロードし、イン ストーラファイルを削除してください。
	1 Microsoft 社のサポートオンライン(下記)から画面の表示に従って Windows Installer Clean Up をダウンロードし、インストール
	Microsoft 社のサポートオンライン < http://support.microsoft.com/kb/833594/ja >
	[スタート] → [すべてのプログラム] → [Windows Install Clean Up]
	Windows 7 または Vista の場合:[ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、 [許可] を選択します。
	ご使用のパソコンに現在インストールされているアプリケーションのインストーラファ イルリストが表示されます。
	2 リストから [842P Modem Wizard [1. 0.0]] を選択 → [Remove] → [OK] → [Exit]
	3 ご使用のパソコンを再起動し、842P Modem Wizard をインストール (P.7)
USB での通信ができない	! 842P USB(USB ドライバ) がインストールされているか確認してください。また、専用の USB ケーブルを使用してください。
	! ご使用のパソコンで次の操作を行い、ポートの設定を確認してください。
	Windows 7 の場合 [スタート] → [コントロールパネル] → [デバイスマネージャ] → [ユーザー アカウント制御]画面が表示されたら、 [続行] を選択 → [ポート (COM と LPT)]
	<u>Windows Vista の場合</u>
	[スタート]→[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→ [デバイスマネージャ]→[ユーザー アカウント制御]画面が表示された ら、[続行]を選択 →[ポート (COM と LPT)]
	<u>Windows XP の場合</u> [スタート] → [コントロールパネル] →
	[プリンタとその他のハードウェア]→ 関連項目[システム]→ [ハードウェア]タブ →[デバイスマネージャ]→ [ポート (COM と LPT)]
	842P AT Port または 842P OBEX Port に「!」が表示されている 場合は、以下の操作を行ってください。
	「!」が表示されている項目を右クリック → [プロパティ] → [ポートの設定] タブ → [詳細設定] → [COM ポート番号] から未使用 COM ポートを選択 → [OK]

症状	確認すること/処置
USBでの通信ができない (つづき)	! ご使用のパソコンで次の操作を行い、モデムの設定を確認してください。 Windows 7 の場合 [スタート]→[コントロールパネル]→[デバイスマネージャ]→ [ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、[続行]を選択→ [モデム] Windows Vista の場合 [スタート]→[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→ [デバイスマネージャ]→[ユーザー アカウント制御]画面が表示されたら、[続行]を選択 →[モデム] Windows XP の場合 [スタート]→[コントロールパネル]→ [プリンタとその他のハードウェア]→ 関連項目[システム]→ [ハードウェア]タブ→[デバイスマネージャ]→[モデム] 842P Modem Port に「!」が表示されている場合は、以下の操作を行ってください。
	842P Modem Port を右クリック → [プロパティ] → [詳細設定] タブ → [ポートの詳細設定] → [COM ポート番号] から未使用 COM ポートを選択 → [OK]
新しいハードウェアの検 出ウィザード画面が表示 される。(USB ケーブル 接続の場合)	! 本機の電源を入れてからパソコンと接続したか確認してください。! 842P USB(USB ドライバ) がインストールされているか確認してください。
ファイルが読み込めない	ご利用の環境や専用の USB ケーブルを使用しているか確認してください。
842P Modem Wizard が起動できない	! お使いの Windows が動作保証対象か確認してください。(P.4)! 本機の電源が入っているか確認してください。(P.11)! USB ケーブル接続の場合は、本機の USB モード設定が通信モードに設定されているか確認してください。(P.11)